


Растариватель мешков MB PM-01



Растариватель мешков MB PM-01 предназначен для растарки (разгрузки) из мягких контейнеров типа «Биг-Бэг» неплотных свободно текущих порошкообразных материалов и смесей мелких и грубых фракций таких как цемент, гипс, песок, щебень, древесная стружка, гранулы и т.д. Для растаривания применимы мешки грузоподъемностью от 400 до 2000 кг мягкого контейнера разового и многократного использования с клапаном шириной от 110 до 140 мм.

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47 Казахстан (772)734-952-31 Таджикистан (992)427-82-92-69

В состав базового модуля растаривателя мешков МВ РМ-01 входит рама и установленный на нее растаривающий модуль. Растаривающий модуль состоит из приемного бункера, в который вмонтированы люк для обслуживания мешка с материалом, устройства встряхивания «Биг-Бэга» и блок управления устройством встряхивания. Приемный бункер с общей рамой станции соединен через резиновые амортизаторы-виброизоляторы, которые препятствуют передаче виброимпульсов на конструктивные элементы растаривающего модуля. Подача мягкого контейнера с материалом в зону работы агрегата осуществляется с помощью фронтального колёсного погрузчика или тельфера.

Контейнер подается в зону разгрузки модуля растаривания на приемный бункер модуля.

Конструкция позволяет работать с мягкими контейнерами практически любой конфигурации. Выгрузку материала из мешка осуществляют самотеком.

Если в процессе работы подача материала из контейнера приостанавливается, необходимо немного приподнять контейнер с помощью грузоподъемного устройства над бункером растаривающего модуля, тем самым дать возможность материалу покинуть контейнер, периодически запуская устройство встряхивания. Для подачи сыпучего материала из растаривателя, в стандартной комплектации предусмотрен конвейер винтовой длиной от 1 до 12 метров (зависит от подаваемого материала и расстояния подачи).

Бункер растаривателя соединяется с конвейером винтовым через диско поворотную заслонку типа «баттерфляй» оснащенную ручным приводом (возможна установка пневмопривода).

В стандартную комплектацию растаривателей мешков входит устройство вспарывания мешка-вкладыша. Возможно изготовление растаривателей мешков, состоящей из двух и более модулей и имеющей объединенный блок управления.

Технические характеристики

Параметр МВ РМ-01

Масса разгружаемого материала, кг 500-2000
Габаритные размеры станции, мм 2400×1540×1540
Габаритные при транспортировке, мм 2400×1540×1540
Размер мешка «Биг-Бэг» согласно ТЗ
Производительность до 20 меш/час
Электрическое напряжение, В/Гц 220/50
Общая мощность, кВт (вибратора) 0,5
Масса станции, кг 380
Подача мешка погрузчиком или тельфером
Максимальная высота загрузки, мм 4000

Гарантийный срок эксплуатации растаривателей – 18 месяцев.

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47 Казахстан (772)734-952-31 Таджикистан (992)427-82-92-69