


Весы для взвешивания автомобилей



Автомобильные весы серии «ВСЭБ» предназначены для статического взвешивания гружёного и порожнего автомобильного транспорта. Могут устанавливаться на бетонных заводах, на предприятиях сельскохозяйственной, перерабатывающей, горнодобывающей и других отраслей промышленности для учета грузооборота.

Весы состоят из одной или нескольких грузоприёмных платформ (в зависимости от длины), установленных на тензометрические датчики, блока-сумматора сигналов датчиков и весового терминала. В конструкции весов применяются тензодатчики класса СЗ.

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47 Казахстан (772)734-952-31 Таджикистан (992)427-82-92-69

Принцип действия весов основан на уравнивании массы взвешиваемого груза с упругой механической силой тензодатчиков, преобразования этой силы в электрический сигнал электронным блоком согласования, цифровой обработке и вычислением массы груза весовым терминалом. Возможность получения данных о массе грузов позволяет стандартный последовательный интерфейс связи электронного весового терминала и компьютера через USB или COM-порт. Благодаря правильно сконструированным и изготовленным балочным направляющим, позволившим максимально уменьшить прогиб платформы при наезде автомобиля, средний срок службы автомобильных весов значительно увеличился.

Технические характеристики автомобильных весов:

Количество грузоприемных платформ 1, 2, 3 или 4
Длина грузоприемной платформы 6м, 10м, 12м, 15м, 16м, 18м, 21 м, 22м, 24м
Ширина грузоприемной платформы 3 м, 3.2 м
Наибольший предел взвешивания (НПВ) 10т, 15т, 20т, 40т, 60т, 80т, 100т, 120т
Способ взвешивания статический
Цена дискретного (d) и поверочного (e) делений при статическом взвешивании
в диапазоне НПВ 10т — 2кг
в диапазоне НПВ 20т — 5кг
в диапазоне НПВ 40т — 10кг
в диапазоне НПВ 60т — 20кг
в диапазоне НПВ 80т — 20кг
в диапазоне НПВ 100т — 50кг
в диапазоне НПВ 120т — 50кг
Наименьший предел взвешивания 20е
Перегрузочная способность 200 %
Направление движения при взвешивании двухстороннее
Погрешность при статическом взвешивании по ГОСТ 29329
Диапазон рабочих температур
для взвешивающего модуля с тензометрическими датчиками: от -40 °С до +80 °С
для весового терминала: от -10 °С до +40 °С
Параметры электрического питания
напряжение переменного тока: 220 В ±15%
частота: 50 Гц
потребляемая мощность весов: 10 Вт

Весовой терминал имеет интерфейс RS-485 и стандартный вход для сканирующих устройств, что позволяет создавать систему идентификации автомобиля и взвешиваемого груза.

Возможность подключения радиоканала позволяет получать результаты взвешивания машин без прокладки кабеля.

Гарантийный срок эксплуатации автомобильных весов 24 месяца.

Архангельск (8182)63-90-72
Астана (7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93

Киргизия (996)312-96-26-47 Казakhstan (772)734-952-31 Таджикистан (992)427-82-92-69